

GYPSUM.

COLLEZIONE “WALLNEXT”

Indicazioni per una corretta posa dei pannelli da rivestimento in gesso

Versione: 15/05/2024

- Le seguenti istruzioni di massima si basano sulla nostra esperienza.
- Le istruzioni qui riportate sono indicate per la posa su muratura (muratura tradizionale intonacata o sistema a secco tipo cartongesso).
- Prima della posa assicurarsi che il supporto sia pulito, privo di spolveri e grassi, solido ed idoneo a ricevere l'incollatura dei manufatti. In caso contrario provvedere alla sistemazione del supporto prima della posa in opera.
- Ogni singola situazione dovrà essere valutata attentamente dall'installatore e/o dalla direzione lavori. Per qualsiasi informazione o necessità Vi preghiamo di contattare l'azienda.
- Si raccomanda di conservare i manufatti in luogo coperto ed asciutto fino al loro utilizzo.

METODO DI POSA (in interni, su muratura)

1. Tracciare il corretto posizionamento dei manufatti da posare.
I manufatti possono essere facilmente tagliati ed adattati in loco impiegando una comune sega manuale. È possibile piallare i perimetri dei manufatti impiegando una comune pialla per cartongesso.
2. Stendere la colla a base gesso sul retro del manufatto con spatola americana dentata, assicurandosi che venga omogeneamente distribuita su tutta la superficie.
3. Posizionare il manufatto esercitando una leggera pressione su tutta la superficie per farlo aderire al supporto. Eventuali scompensi del fondo potranno essere compensati con aggiunta di colla (massimo 5 millimetri al metro).

4. Forare il manufatto e la muratura mediante trapano con una punta idonea al tassello scelto. In un secondo momento praticare una svasatura sulla superficie del manufatto (con una punta di diametro superiore) sufficiente ad incassare la testa della vite.
5. Inserire il tassello ed avvitarlo fino ad assicurare il manufatto, facendo attenzione a non esercitare una pressione eccessiva che potrebbe danneggiare il manufatto stesso. Si raccomanda di non martellare la vite in nessun caso. Il foro dei tasselli dovrà essere stuccato con stucco a base gesso. Non tassellare quando la colla inizia la presa o a presa avvenuta.
6. Applicare la colla a base gesso sulla testa del manufatto posato: con una spatola stendere uno strato di circa 3 mm sia in prossimità della superficie finita, sia nella porzione centrale della sezione, in maniera che la colla a base gesso funga sia da collante, sia da sigillante.
7. Preparare il successivo manufatto da posare applicando la colla a base gesso come spiegato al punto 2.
8. Posare il manufatto come spiegato al punto 3, farlo aderire bene al manufatto posato precedentemente ed infine assicurarlo con tasselli meccanici come spiegato ai punti 4 e 5.
9. Verificare il corretto allineamento degli elementi sul giunto, avendo cura di correggere eventuali disallineamenti. Pulire la colla a base gesso in eccesso prima utilizzando una spatola, poi con un pennello bagnato di acqua, assicurandosi di pulire accuratamente la superficie del manufatto. Dopo alcune ore dalla posa, la colla a base gesso presenterà sicuramente un ritiro che dovrà essere compensato con una seconda stuccatura, da realizzare con stucco a base gesso.
10. I manufatti posati potranno essere tinteggiati a piacimento con vernice murale. Si consiglia la verniciatura a spruzzo a bassa pressione. Per la stesura della vernice seguire le istruzioni del produttore.

AVVERTENZE

GYPSUM S.r.l. non risponde in caso di:

- danni e/o variazioni estetiche del prodotto derivanti da un utilizzo improprio di tipo fisico o chimico;
- danni provocati dall'inosservanza delle procedure di posa;
- danni provocati da incuria e/o da altre operazioni di cantiere;
- danni provocati da stoccaggio e movimentazione non corretti;
- variazioni estetiche conseguenti a verniciatura non eseguita correttamente.

GYPSUM S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.