

GYPSUM.

COLECCIÓN "WALLNEXT"

Indicaciones para una correcta colocación de los paneles de yeso para revestimientos

Versión: 15/05/2024

- La siguientes instrucciones generales están basadas en nuestra experiencia.
- Las instrucciones que se facilitan a continuación están indicadas para la colocación sobre obras de albañilería (ya sea tradicional con revoque o un sistema en seco, como el cartón yeso).
- Antes de proceder a la colocación, es necesario asegurarse de que la superficie de apoyo esté limpia, libre de polvos y grasas, firme y de que sea idónea para recibir el encolado de los productos. De lo contrario, esta deberá ser preparada antes de efectuar la colocación.
- El instalador y/o la dirección de obras deberán evaluar con atención cada situación. Ante cualquier duda o necesidad, rogamos se pongan en contacto con la empresa.
- Se recomienda conservar los paneles en un lugar cubierto y seco hasta el momento de utilizarlos.

MÉTODO DE COLOCACIÓN (en interiores y sobre obras de albañilería)

1. Delinee el posicionamiento correcto de los paneles a colocar.
Estos pueden ser fácilmente cortados y adaptados *in situ* empleando una sierra manual corriente. Es posible alisar los perímetros de los paneles empleando un cepillo común de carpintero para cartón yeso.
2. Extienda el pegamento a base de yeso sobre la cara posterior del panel con la espátula americana dentada, asegurándose de repartirla uniformemente sobre toda la superficie.

3. Coloque el panel ejerciendo una ligera presión sobre toda la superficie para que adhiera al soporte. En caso de que el fondo presentara irregularidades, es posible compensarlas añadiendo pegamento (máximo 5 milímetros por metro).
4. Perfore el panel y la pared por medio de un taladro con una broca idónea para el taco de expansión elegido. En un segundo momento, efectúe un rebaje sobre la superficie del panel (empleando una broca de diámetro superior) lo bastante profundo como para encajar la cabeza del tornillo.
5. Introduzca el taco y atorníllelo hasta que el panel quede asegurado, con cuidado de no ejercer una presión excesiva que pudiera dañarlo. Se recomienda no emplear bajo ningún concepto el martillo para introducir el tornillo. Los agujeros de los tacos deben ser estucados con masilla a base de yeso. No introduzca los tacos una vez que el pegamento empiece a endurecerse o esté ya endurecido.
6. Aplique el pegamento a base de yeso sobre el borde superior del panel, extendiendo con una espátula una capa de unos 3 mm tanto en proximidad de la cara que presenta el acabado como en un punto central de la sección, de forma que el pegamento a base de yeso funcione como tal y también como sellador.
7. Prepare el siguiente panel a colocar aplicando el pegamento a base de yeso según se indica en el punto 2.
8. Coloque el panel según se indica en el punto 3, hasta que quede bien pegado encima del panel colocado con anterioridad y por último asegúrelo con los tacos metálicos de expansión según se explica en los puntos 4 y 5.
9. Compruebe que los elementos queden alineados correctamente sobre la junta, teniendo cuidado de corregir posibles irregularidades. Limpie el pegamento a base de yeso en exceso utilizando en primer lugar la espátula y luego un pincel mojado en agua, asegurándose de limpiar minuciosamente la superficie del panel. Unas horas después de la colocación, el pegamento a base de yeso se contraerá seguramente creando un desnivel que habrá que compensar estucando una segunda vez con masilla a base de yeso.

10. Es posible pintar los paneles colocados como guste empleando pintura de pared. Se aconseja el uso de pintura pulverizada a baja presión. Para la aplicación de la pintura, atégase a las instrucciones del productor.

ADVERTENCIAS

GYPSUM S.r.l. no se hace responsable en caso de:

- daños y/o variaciones estéticas en el producto provocados por un uso indebido de tipo físico o químico;
- daños provocados por el incumplimiento de los procedimientos de colocación;
- daños provocados por negligencias y/u otras operaciones relacionadas con las obras;
- daños provocados por un almacenamiento o manipulación incorrectos;
- variaciones estéticas como consecuencia de una pintura no efectuada correctamente;

GYPSUM S.r.l. se reserva la facultad de modificar el presente documento en cualquier momento sin previo aviso.